

TS3

Inleiding

Energy Sistem bedankt u voor het aankopen van de Tower systeem TS3 2.0 Bluetooth. We wensen u veel luisterplezier!

Wij raden u aan de handleiding aandachtig te lezen voor een optimaler gebruik van uw Tower Systeem TS3.

Technische specificaties

- Geluid systeem 2.0 met een reëel volume van 2 x 10W.
- Bluetooth v2.1 classe 2.
- Bluetooth protocol ondersteunt A2DP V1.2; AVRCP V1.4.
- Frequentie: 2.4GHz frequentie ISM.
- Leest MP3 bestanden via SD/SDHC/MMC kaarten met een capaciteit tot 32GB.
- Leest MP3 bestanden via USB geheugen sticks met een geheugen tot 32GB
- 20WRMS.
- Speakers: 4" x 2 (centraal) + 1.5" x 2 (tweeters).
- Frequentieniveau: 20-20K Hz.
- Houten behuizing.
- Verlichte display.
- Frequentiebereik(FM): 88-108MHz.
- Auxiliaire ingang 3.5 mm.
- 110-220V/50-60Hz.

In de doos

- Energy Tower Systeem TS3 2.0 Bluetooth
- Audiokabel 3.5mm
- Afstandsbediening
- 2 x AAA batterijen

TOP/ ALGEMENE VOORSTELLING

1. USB ingang.
2. SD/MMC ingang.
3. AUX ingang.
4. Display.
5. AAN/UIT/uitgang.
6. Volume -
7. Volume +
8. Lezen/pauze/ automatisch zoeken/ Presets veranderen.
9. Terug.

10. Vooruit.

 ACHTERZIJDE

11. Regelen mid/hoge tonen.

12. Regelen bass.

13. Aan/Uit knop.

DISPLAY

Er is een verborgen verlicht scherm op de bovenkant van uw Energy Sistem TS3.

Wanneer u het toestel aan zet, verschijnt het logo Energy Sistem op het scherm. Er is bovendien ook een lijn verlicht waarop te lezen is in welke stand uw toestel zicht bevindt.

BLUETOOTH FUNCTIE

Wanneer u uw Energy Sistem TS3 aanzet, verschijnt er 'HI' op het scherm. Wanneer er geen verbinding is (USB/SD/line in) verschijnt er op het scherm 'no line'. Om in bluetooth stand te zijn duwt u op "source" tot u op het scherm 'blue' ziet. Vanaf dit moment kan u synchroniseren met de bluetooth van uw audio toestel (smartphone, tablet, PC, Mac etc.

Op uw audiotestel verschijnt " Energy TS3" op het scherm onder "bluetooth". Vanaf dit moment kan u uw audiotestel in bluetooth aansluiten met de TS-3. Enkele seconden wachten tot het einde van de aansluiting is gebeurd. Afhankelijk van het audiotestel kan u de toegangscodes '0000' gebruiken indien nodig.

Wanneer de verbinding gebeurd is, kan u uw muziek draadloos afspelen op uw Energy TS3.

Indien u de synchronisatie met uw toestel wil verbreken en met een ander toestel synchroniseren, ga uit de stand 'bluetooth' of verbreek de bluetooth op uw huidig toestel en verbind met een ander.

De TS3 is A2DP compatible (Advanced Audio Distribution Profile). Tevens ook AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) zodat u uw muziek kan beheren via uw toestel of via de meegeleverde afstandsbediening.

FM FUNCTIE

Om de FM functie te gebruiken dient u allereerst een synchronisatie van de radiostations uit te voeren die worden opgeslagen om vervolgens een keuze uit de verschillende frequenties te maken.

Dit is eenmalig tenzij u het toestel verhuist.

Om deze synchronisatie uit te voeren duwt u op de knop (8) Start/pause/browse gedurende 3 sec. De TS3 slaat alle beschikbare radiostations op in zijn intern geheugen. Dit kan enkele seconden tijd nemen.

Om uit de verschillende stations te kiezen, druk op de knop 'vooruit'(10) of 'terug'(9). Er wordt gekozen uit de opgeslagen radiostations.

Indien u manueel een keuze wenst te maken, blijf dan langer drukken de knoppen 'vooruit' of 'terug'.

LINE IN FUNCTIE

Om de "line in" functie te gebruiken neemt u de meegeleverde audiokabel en verbindt die met de line in uitgang op uw TS3.(3) en uw audiotoeistel die u wenst te verbinden met uw TS3. U kan een MP3 speler, computer, microketen enz, verbinden. Op uw scherm verschijnt stand 'AUX' en de verbinding gebeurt automatisch.

Wanneer de TS3 in de functie 'line in 'staat, is hij in speaker stand. Op die manier worden alle audiobestanden op de TS3 afgespeeld. Indien u de instellingen op uw audiotoeistel veranderd, wordt dit automatisch overgenomen op uw TS3.

MP3 FUNCTIE VIA EXTERN GEHEUGEN

Om externe bestanden af te spelen op uw TS3 moet u een externe USB stick of geheugenkaart in de desbetreffende ingang plaatsen.(1) en (2).Vanaf dit moment schakelt de TS3 automatisch over op het externe geheugen en leest de MP3 bestanden. Op het scherm verschijnt 'USB' of 'SD' afhankelijk van uw gebruikte externe geheugen.

Wanneer u de geheugenkaart verwijderd of de TS3 stopt, wordt dit in het geheugen opgeslagen. Wanneer u de TS3 opnieuw opstart of de geheugenkaart opnieuw gebruikt, herneemt de TS3 waar hij het laatst werd gestopt.

AFSTANDBEDIENING

Met de afstandsbediening kan u alle mogelijkheden beheersen die de TS3 biedt:

- Aan en uitschakelen
- Functie kiezen (USB, SD, Line-in, Radio FM, Bluetooth) met de knop 'Source'.
- Funtctie 'Mute' voor alle verschillende standen
- Volume controle, start/Pause, Vooruit en achteruit liedjes/ FM (alle mogelijkheden)
- Equaliser (EQ) voor de USB en SD stand
 - o EQ 0: Normaal
 - o EQ1: POP
 - o EQ2: Rock
 - o EQ3: Jazz
 - o EQ4: Classic

- Folders controleren (knop 'BROWSE' voor de USB en SD stand

- Repeat en Random (knop RPT)
- Een nummer van een liedje kiezen in stand USB/SD modus, of je favoriete FM station

GARANTIECONDITIES

Energy Sistem Soyntec SA garandeert dat het produkt vrij is van fabricatie fouten op het moment van de aankoop en dit voor een perioden van 24 maanden.

De garantie dekt alle technische en productie fouten. De garantie dekt geen problemen ontstaan door misbruik van het toestel of het resultaat van een ongeluk of wanneer een persoon, geen deel uitmakend van het Energy Sistem Service team heeft getracht de TS3 te herstellen.